



* 4 5 4 0 4 8 7 8 1 * (1)

SRS-X2

©2015 Sony Corporation Printed in China
Impresso na China

English

Manuals supplied

**Quick Start Guide (this document)**

Provides you with instructions on how to connect the unit with BLUETOOTH devices and basic operations.

**Reference Guide**

Provides you with precautions and product specifications.

**Help Guide**

Read the Help Guide on your computer or smartphone, when you want to know how to use the unit in greater detail. The Help Guide also contains a troubleshooting guide which provides you with remedies for the problems you might encounter.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Two-dimensional code:




Charging the Unit

This unit has a built-in lithium-ion rechargeable battery. Charge the battery before using the unit for the first time.

If a plug(s) is(are) included for the USB AC adaptor

- The shape of the USB AC adaptor is different from the illustration. Attach a plug to the USB AC adaptor before use. If multiple plugs are included, use one which is appropriate to your country/region. Be sure to completely insert the plug into the USB AC adaptor until it clicks.



Charging starts when the unit that is turned off is connected to an AC outlet via the supplied USB AC adaptor, and the CHARGE indicator lights up in orange. Charging is completed in about 3 hours and the indicator goes off.

Hint


- The unit can be charged while the unit is connected to the supplied USB AC adaptor even when the unit is playing music. (The CHARGE indicator does not light up.) However, since the charging time may be longer depending on the use condition, we recommend that the unit is turned off while charging.

How to Make Wireless Connection with BLUETOOTH Devices

Select your case from the 3 pairing types, below. BLUETOOTH devices need to be "paired" with each other beforehand.

Pairing and connecting with a BLUETOOTH device


The unit can be paired with up to 4 BLUETOOTH devices. When pairing with two or more BLUETOOTH devices, perform the following pairing procedure for each device.

1 Press the I/⏻ (power) button to turn on this unit.The I/⏻ (power) indicator lights up green.
The Ⓜ (BLUETOOTH) indicator begins to flash white.**2 Press and hold the Ⓜ (BLUETOOTH) - PAIRING button until beeps are heard and the Ⓜ (BLUETOOTH) indicator begins to flash white quickly.**

The unit enters pairing mode.

Hint

- When you turn on the unit for the first time, it enters pairing mode automatically.

**3 Perform the pairing procedure on the BLUETOOTH device to detect this unit.**When a list of detected devices appears on the display of the BLUETOOTH device, select "SONY:SRS-X2."
If passkey input is required on the display of a BLUETOOTH device, input "0000."**4 Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.**

When the BLUETOOTH connection is established, the Ⓜ (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit.

Connecting with a paired BLUETOOTH device

1 Turn on this unit.

The Ⓜ (BLUETOOTH) indicator begins to flash white.

2 Make the BLUETOOTH connection from the BLUETOOTH device.

When the BLUETOOTH connection is established, the Ⓜ (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit.

Connecting with a smartphone by One-touch (NFC)

By touching the unit with a smartphone, the unit proceeds to pairing and BLUETOOTH connection, then turns on automatically after connection is established.

Compatible smartphones

NFC-compatible smartphones with Android 2.3.3 or later installed

NFC

NFC (Near Field Communication) is a technology enabling short-range wireless communication between various devices, such as smartphones and IC tags. Thanks to the NFC function, data communication - for example, BLUETOOTH pairing - can be achieved easily by simply touching NFC compatible devices together (i.e., at the N-Mark symbol or location designated on each device).

1 Set the NFC function of the smartphone to on.

For details, refer to the operating instructions supplied with the smartphone.

- If your smartphone OS is Android 2.3.3 or later, and less than Android 4.1: proceed to step 2.
- If your smartphone OS is Android 4.1 or later: proceed to step 4.

2 Download and install the app "NFC Easy Connect."

"NFC Easy Connect" is a free Android app you can download from Google Play.

Download the app by searching for "NFC Easy Connect" or access it by using the following two-dimensional code. Fees may be charged for downloading the app.

To download by the two-dimensional code, use a two-dimensional code reader app.

**Note**


- The app may not be available in some countries and/or regions.

3 Start "NFC Easy Connect" on the smartphone.

Make sure that the app screen is displayed.

4 Touch this unit with the smartphone.

Unlock the screen of the smartphone beforehand. Keep touching the smartphone on the N marked part of the unit until the smartphone responds. When the unit is off, if the smartphone touches it and BLUETOOTH connection is established, then the unit will turn on.



Follow the on-screen instructions to establish the connection. When the BLUETOOTH connection is established, the Ⓜ (BLUETOOTH) indicator on the unit stays lit. To disconnect, touch the unit with the smartphone again.

Hint

If you cannot connect the unit, try the following.

- Start the app on the smartphone, and move the smartphone slowly over the N marked part of the unit.
- If the smartphone is in a case, remove it from the case.
- Make sure that the app screen is displayed on the smartphone.


Listening and Calling

Operate the unit after making BLUETOOTH connection with your BLUETOOTH device.

Listening to music


Profile: A2DP, AVRCP

Start playback on the BLUETOOTH device, and adjust the volume. Set the volume at an appropriate level on the connected device, and adjust the volume with the VOL -/+ buttons on the unit.



Making a call/Receiving a call

Profile: HSP, HFP



Operate your smartphone to make a call.

To terminate a call, press the Ⓜ button on the unit.

Press the Ⓜ button on the unit when an incoming call arrives.

Operate in the same way when an incoming call arrives while you are listening to music.

Hint

- When you connect a portable audio device, etc., to the unit's AUDIO IN jack, the unit turns to AUDIO IN mode automatically. In this case, the sound of the BLUETOOTH device is not output. However, the hands-free function is still available.

- The BLUETOOTH® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- Android™ and Google Play™ are trademarks of Google Inc.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Manuais fornecidos

**Guia de Início Rápido (este documento)**

Fornecer instruções sobre como conectar a unidade a dispositivos BLUETOOTH e operações básicas.

**Guia de referência**

Fornecer as precauções e especificações do produto.

**Guia de ajuda**

Leia o guia de ajuda em seu computador ou smartphone, quando quiser saber como usar a unidade com mais detalhes. O guia de ajuda também contém um guia de solução de problemas que fornece as soluções para os problemas que você poderá encontrar.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Código bidimensional:




Carregamento da unidade

Essa unidade tem uma bateria recarregável integrada de íons de lítio. Carregue a bateria antes de usar a unidade pela primeira vez.

Se o(s) plugue(s) do transformador de CA USB estiver(em) incluso(s)

- A forma do Transformador de CA USB é diferente da imagem. Conecte um plugue ao Transformador de CA USB antes de usar. Se vários plugues estiverem incluídos, use um que seja adequado a sua região/país. Garanta que o plugue seja totalmente inserido no Transformador de CA USB até ouvir um clique.



O carregamento inicia quando a unidade que está desligada for conectada a uma saída CA através do Transformador de CA USB fornecido e o indicador CHARGE acender em laranja. O carregamento é concluído em aproximadamente 3 horas e o indicador se apaga.

Dica

- A unidade pode ser carregada enquanto estiver conectada ao Transformador de CA USB fornecido, mesmo quando a unidade estiver reproduzindo música. (O indicador CHARGE não se acende.) Entretanto, uma vez que o tempo de carregamento pode ser mais longo dependendo da condição de uso, recomendamos que a unidade seja desligada enquanto carrega.

Como fazer uma conexão sem fio com dispositivos BLUETOOTH

Selecione seu caso entre os 3 tipos de emparelhamento abaixo. Dispositivos BLUETOOTH precisam estar "emparelhados" entre si antecipadamente.


Emparelhamento e conexão com um dispositivo BLUETOOTH

A unidade pode ser emparelhada com até 4 dispositivos BLUETOOTH. Ao emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, realize o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

1 Pressione o botão I/O (liga/desliga) para ligar a unidade.

As luzes indicadoras I/O (liga/desliga) ficam verdes.


O indicador (BLUETOOTH) começa a piscar em branco.

**2 Pressione e mantenha pressionado o botão (BLUETOOTH) - PAIRING até ouvir um bipe e o indicador (BLUETOOTH) começar a piscar em branco rapidamente.**

A unidade entra no modo de emparelhamento.

Dica

- Quando você liga a unidade pela primeira vez, esta entra em modo de emparelhamento automaticamente.

**3 Execute o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detectar essa unidade.**

Quando uma lista de dispositivos detectados aparecer no mostrador do dispositivo BLUETOOTH, selecione "SONY:SRS-X2."

Se for solicitada a inserção da senha no mostrador de um dispositivo BLUETOOTH, digite "0000."

4 Faça a conexão BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.

Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.

Conexão com um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 Ligue essa unidade.

O indicador (BLUETOOTH) começa a piscar em branco.

2 Faça a conexão BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH.

Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.

Conexão com um smartphone com um único toque (NFC)

Tocando na unidade com um smartphone, a unidade avança para emparelhamento e para conexão BLUETOOTH e, em seguida, liga automaticamente após a conexão ser estabelecida.

Smartphones compatíveis

Smartphones compatíveis com NFC e com Android 2.3.3 ou posterior instalado

NFC

NFC (Comunicação a Curta Distância) é uma tecnologia que permite a conexão sem fio a curta distância entre vários dispositivos como smartphones e etiquetas inteligentes (IC tags). Graças à função NFC, a comunicação de dados - por exemplo, o emparelhamento por BLUETOOTH - pode ser obtido facilmente tocando-se simplesmente nos dispositivos compatíveis com NFC (isto é, no símbolo com a marca N ou local designado em cada dispositivo).

1 Ligue a função NFC do smartphone.

Para obter informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o smartphone.

- Se o SO do smartphone for Android 2.3.3 ou posterior e inferior ao Android 4.1: prossiga para a etapa 2.
- Se o SO do smartphone for Android 4.1 ou posterior: prossiga para a etapa 4.

2 Baixe e instale o aplicativo "Conexão Fácil NFC."

O "Conexão Fácil NFC" é um aplicativo Android grátis que você pode baixar do Google Play™.

Baixe o aplicativo pesquisando "Conexão Fácil NFC" ou acesse-o usando o seguinte código bidimensional. Podem ser cobradas taxas pelo download do aplicativo.

Para baixar pelo código bidimensional, use um aplicativo leitor desse tipo de código.

**Observação**

- O aplicativo pode não estar disponível em alguns países e/ou regiões.

3 Inicie o "Conexão Fácil NFC" no smartphone.


Certifique-se de que a tela do aplicativo seja exibida.

4 Toque a unidade com o smartphone.

Desbloqueie a tela do smartphone antecipadamente.

Continue tocando o smartphone na parte marcada com N da unidade até que o smartphone responda.

Se o smartphone tocar na unidade quando esta estiver desligada e for estabelecida uma conexão BLUETOOTH, a unidade então ligará.



Siga as instruções na tela para estabelecer a conexão.

Quando a conexão BLUETOOTH estiver estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) da unidade permanece aceso.

Para desconectar, toque a unidade com o smartphone novamente.

Dica

Se não puder conectar a unidade, experimente o seguinte:

- Inicie o aplicativo no smartphone e desloque-o lentamente sobre a parte marcada com N da unidade.
- Se o smartphone estiver em uma capa, remova-a.
- Certifique-se de que a tela do aplicativo seja exibida no smartphone.

Como ouvir e fazer chamadas


Opere a unidade após fazer a conexão BLUETOOTH com seu dispositivo BLUETOOTH.

Ouvir música

Perfil: A2DP, AVRCP


Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.

Defina o volume a um nível adequado no dispositivo conectado e ajuste o volume com os botões VOL -/+ da unidade.



Como fazer/receber uma chamada

Perfil: HSP, HFP



Opere seu smartphone para fazer uma chamada.

Para encerrar uma chamada pressione o botão da unidade.

Pressione o botão da unidade ao receber uma chamada.

Opere da mesma maneira ao receber uma chamada enquanto estiver ouvindo música.

Dica

- Quando você conecta um dispositivo de áudio portátil, etc., a um conector AUDIO IN da unidade, a unidade passa para o modo AUDIO IN automaticamente. Neste caso, o som do dispositivo BLUETOOTH não é emitido. Entretanto, a função mãos livres ainda está disponível.

- O símbolo e o logotipo da palavra BLUETOOTH® são marcas comerciais registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso destas marcas pela Sony Corporation é realizado sob licença.
- A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
- Android e Google Play são marcas registradas da Google Inc.
- Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.
- Imagens meramente ilustrativas.